

保証書 (持ち込み修理)	
品名	電子レンジ調理器 角型
品番	HTO-8957
保証期間	お買い上げ日より 12か月
販売元 株式会社ヒロ・コーポレーション 〒800-0236 福岡県北九州市小倉南区下貫2丁目7-1	 TEL: 0120-123-187 受付時間平日10:00-12:00/13:30-17:00 (土日祝日を除く) URL: www.hiro-corporo.net



チン/電子レンジで焼ける

1台7役 焼く

- 温め直し
- 煮る
- 炊く
- 炒める
- 茹でる
- 蒸す



保証とアフターサービス (よくお読みください)

- 交換の際は 下記の保証規定の範囲以内で無償交換をいたします。
 - ※販売店印がない場合は無効ですので、必ず印の有無をご確認ください。もし印がない場合は直ちに買い上げの販売店にお申し出ください。販売店の印がいただけない場合は、レシートなどの購入を証明できる物を保証書に貼り付けてください。
 - ※販売店様へのお願い
 - お買い上げ日、貴店の住所・名称・電話番号を記入、捺印の上、お客様にお渡しください。
 - ※保証期間内に故障して無償修理を受けられるときは、商品と本書をご持参、ご提示の上買い上げの販売店にご依頼ください。

保証規定

- 取扱説明書の注意事項に従った状態で、保証期間内に不具合が発生した場合のみ無償交換をいたします。
- 次の場合には、保証期間でも無償交換の対象外になります。
 - ①この保証書の提示がない場合
 - ②この保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいはこれらの字句を書き換えられた場合
 - ③ご使用上の不注意、あやまりによる損傷
 - ④お買い上げの販売店、または当社サービス部門以外での不当な修理、または改造による損傷
 - ⑤火災、地震、水害、落雷、その他の自然災害及びその他の外的要因による損傷
 - ⑥お買い上げ後の輸送、移動時の落下などによる損傷
 - ⑦本商品以外に起因する損傷
 - ⑧特に過酷な条件下において使用された場合の損傷
 - ⑨中古品として本製品をご購入された場合 (リサイクルショップでの購入、オークション購入での中古品を含む)
 - ⑩本製品本来の用途以外に使用された場合の損傷
- この保証書は、日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in japan.
- この保証書は、再発行できません。紛失しないように大切に保管してください。
- この保証書は、本書に明示した保証期間のもとに無料交換をお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間内での本保証内容についてご不明な場合、また保証期間経過後の修理などについてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または弊社にお問い合わせください。

電子レンジ調理 角型

取扱説明書 HTO-8957 保証書付

ご使用前に必ずお読みください


この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。安全にご使用していただくために、必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

※本書の内容については予告なしに変更することがございます。

電子レンジで 食品に焼き目が 出来るヒミツ

電子レンジ調理器はマイクロ波を熱エネルギーに変換し
フッ素コーティング加工したグリルプレートが
最高(約)180℃以上になり焼き目が付きます。

※切り身魚100gを焼いた場合(食材によって異なります。)



電子レンジの操作別使用一覧(直火・IH調理器・グリルは使用しないでください)

電子レンジ機能	スチーム機能	オープン機能	グリル機能
使用可能	使用不可	使用不可	使用不可

⚠️ ご使用上の注意

- 電子レンジ専用ですので、**直火、電磁調理器(IH調理器)では絶対に使用しないでください。**



- **プラスチック製のレンジトレイなどの上で調理はしないでください。** 発煙、発火および損傷の原因になります。

- ご使用の際は必ず**シリコン部分に蓋がはまるよう、正しく蓋をし、電子レンジ中央部に置いて加熱してください。**

調理の際に火の通り具合に違いがでます。回転式の電子レンジは、庫内壁に接触し本製品が回転しない場合がありますので必ず電子レンジ中央に置いて設置してください。

- **出力が1000W以上の電子レンジは使用しないでください。** 本体の破損の原因になります。

- **必ずフタを使用してください。** フタをせずに使用すると、スパーク(火花)したり、食品を直接温めたりしてしまい料理がきちんと仕上がりにません。

- お使いの電子レンジによっては、加熱時間が異なります。レシピより短い時間でお試しいたいてから時間の調節を行ってください。

- **連続調理はお避けください。**

電子レンジ庫内の底が非常に高温になります。電子レンジが壊れる可能性がありますので、本製品を使った調理を連続して使用することをお控えください。また、調理後の本体の底面も非常に熱くなっておりますので十分に冷えてからご使用ください。(目安として60秒ほどあけてからご使用ください)

- 色移りする場合がありますので銅敷きなどを本製品の下に敷いてからご使用ください。

- ご使用後は本製品が**完全に冷めてから洗ってください。**

熱い状態で水をかけると、破損やフッ素コーティングの劣化、変形の原因になります。

- 使用による劣化(キズや汚れ等)につきましては、保証の対象外となります。

- 火のそばに置かないでください。
- 用途以外の使用はしないでください。
- フタや本体が傷ついたり、塗装が剥がれた状態では絶対に使用しないでください。
- 乾き物は調理できません。製品の破損に繋がりますので、決して行わないでください。
- つけ置き洗いをしないでください。
- 自動食器洗浄機、また食器乾燥機は使用しないでください。



仕様

商品名: 電子レンジ調理器 角型
 品番: HTO-8957
 サイズ: 外径約W250 × D160 × H50(mm)
 : 内径約W200 × D148 × H40(mm)
 質量: 約560g
 材質: アルミメッキ鋼材、シリコン、PTFEコーティング
 容量: 約1000mL
 耐熱温度: シリコン部220℃、
 底部加熱部250℃

